

ENGLISH

CL-168 SELECTOR INSTRUCTIONS

1.- Connect the selector.

The screen shows CL.

2.- Press buttons + and - at the same time.

The screen shows C.

3.- Press + or - to adjust the number of coins you want to use (between 1 and 3).

When the screen shows the number you need, press SET to confirm.

example:you want to use 3 coins: 0,50€, 1€ and 2€

press + or - till you see 3 on screen

press SET to confirm

4.- The screen shows P1. This parameter indicates the number of pulses for the first coin. Adjust the number (+ or -) and press SET to confirm.

The screen shows P2. Adjust the number (+ or -) and press SET to confirm, and so on.

When the process is finished the screen will show CL.

example:P1 - coin 1 (0,50€) - 1 PULSE - SET

P2 - coin 2 (1€) - 2 PULSES - SET

P3 - coin 3 (2€) - 4 PULSES - SET

Screen shows CL

5.- Press SET for a few seconds and the screen will show A. The selector is ready to memorise the coins you want to use.

6.- Press SET again.

The screen shows A1. Insert coin1 20 times.

The screen shows A2. Insert coin2 20 times.

The screen shows A3. Insert coin3 20 times, and so on.

When the process is finished, the screen will show CL.

The programming process is finished.

example:CL - SET (a few seconds) - A - SET - A1

insert 0,50€ 20 times - A2

insert 1€ 20 times - A3

insert 2€ 20 times - CL

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES SELECTOR CL-168

1.- Conecte el selector.

Aparece en pantalla CL.

2.- Presione a la vez los botones + y -.

Aparece en pantalla C.

3.- Presione + o - para ajustar el número de monedas que quiere utilizar (entre 1 y 3).

Cuando aparezca en pantalla el número deseado, presione SET para confirmar.

ejemplo: usted quiere utilizar 3 monedas: 0,50€, 1€ y 2€

presione + o - hasta leer 3 en pantalla

presione SET para confirmar

4.- Aparece en pantalla P1. Este parámetro indica el número de pulsos asignados a la primera moneda. Ajuste el número de pulsos (+ y -) y pulse SET para confirmar.

Aparece en pantalla P2. Ajuste el número de pulsos (+ y -) y pulse SET para confirmar, y así sucesivamente.

Cuando termine el proceso, aparecerá en pantalla CL.

ejemplo: P1 - moneda 1 (0,50€) - 1 PULSO - SET

P2 - moneda 2 (1€) - 2 PULSOS - SET

P3 - moneda 3 (2€) - 4 PULSOS - SET

Aparece en pantalla CL

5.- Presione SET durante unos segundos y aparecerá A en pantalla. El monedero está preparado para memorizar las monedas.

6.- Presione de nuevo SET.

Aparecerá en pantalla A1. Introduzca la moneda 1 20 veces.

Aparecerá en pantalla A2. Introduzca la moneda 2 20 veces.

Aparecerá en pantalla A3, y así sucesivamente.

Al terminar aparecerá CL.

La programación ha terminado.

ejemplo: CL - SET (varios segundos) - A - SET - A1

introduzca 0,50€ 20 veces - A2

introduzca 1€ 20 veces - A3

introduzca 2€ 20 veces - CL

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI SÉLECTEUR CL-168

1.- Connectez le selecteur.

CL apparaîtra sur l'écran.

2.- Appuyez sur les boutons + et - en même temps.

C apparaîtra sur l'écran.

3.- Appuyez + ou - pour définir le numéro de monnaies que vous voulez utiliser (entre 1 et 3).

Quant le numéro apparaît sur l'écran, appuyez sur SET pour confirmer.

example:vous voulez utiliser 3 monnaies: 0,50€, 1€ y 2€

appuyez + ou - jusqu'à lire sur l'écran 3

appuyez SET pour confirmer

4.- P1 apparaît sur l'écran. Ce paramètre indique le numéro de pouls assignés à la première monnaie. Ajustez le numéro de pouls (+ et -) et appuyez SET pour confirmer.

P2 apparaît sur l'écran. Ajustez le numéro de pouls (+ et -) et appuyez SET pour confirmer, et ainsi à la suite.

Quant le processus est fini, CL apparaîtra sur l'écran.

example:P1 - monnaie 1 (0,50€) - 1 POULS - SET

P2 - monnaie 2 (1€) - 2 POULS - SET

P3 - monnaie 3 (2€) - 4 POULS - SET

CL apparaît sur l'écran

5.- Appuez sur SET pendant quelques secondes et A apparaîtra sur l'écran. Le sélecteur est préparé pour mémoriser les monnaies.

6.- Appuyez SET encore.

A1 apparaîtra sur l'écran. Introduisez la monnaie 1 20 temps.

A2 apparaîtra sur l'écran. Introduisez la monnaie 2 20 temps.

A3 apparaîtra sur l'écran, et ainsi à la suite.

Quant le processus est fini, CL apparaîtra sur l'écran.

La programmation est fini.

example:CL - SET (quelques secondes) - A - SET - A1

introduisez 0,50€ 20 temps - A2

introduisez 1€ 20 temps - A3

introduisez 2€ 20 temps - CL



CAUTION - ATENCIÓN - ATTENTION

ENGLISH

The sensitivity of the selector for coin detection can be set with the position of the microswitches SW3 y SW4.

Check the label on the selector itself (green area) and adjust the sensitivity desired (3 positions).

*by default (medium sensitivity): SW3 OFF
 SW4 ON*

ESPAÑOL

La sensibilidad del selector para la detección de la moneda se puede regular mediante los microswitches SW3 y SW4.

Consulte la etiqueta en el propio monedero (zona verde) y ajuste la sensibilidad que desee (3 posiciones).

*por defecto (sensibilidad media): SW3 OFF
 SW4 ON*

FRANÇAIS

La sensibilité du sélecteur pour détecter la monnaie peut être réglée avec les microswitches SW3 et SW4.

Consultez l'étiquette sur le monnayeur lui même (zone verte) et adaptez la sensibilité que vous désirez (3 positions).

*par défaut (sensibilité moyenne): SW3 OFF
 SW4 ON*

ENGLISH: DOWNLOAD FROM:

<http://sambilliards.com/en/news/cl-168-selector-instructions/>

ESPAÑOL: DESCARGAR DESDE:

<http://sambilliards.com/noticias/instrucciones-selector-cl-168/>

FRANÇAIS: TÉLÉCHARGEZ DÈS:

<http://sambilliards.com/fr/nouvelles/mode-demploi-selecteur-cl-168/>



BILLARES SAM

P.O.BOX 2109 - 01080 VITORIA-SPAIN

www.billaressam.com

tel: + 34 945 361 800

sales@billaressam.com

fax: + 34 945 371 228